

10분 이내 결과 확인 | 집먼지진드기 알레르겐 1군, 2군 모두 검출 | 점 패턴으로 쉽게 판별

본 제품을 사용하기 전에 반드시 설명서를 숙지하시고 사용하기 바랍니다.

BAROS-M 집먼지진드기 알레르겐 검출 키트는 침대, 이불, 소파, 카펫 등 진드기의 서식이 예상되는 장소에서 진드기에 대한 알레르기를 유발할 수 있는 물질(진드기 항원)을 검출하는 키트입니다. 본 검출 키트는 유럽형 진드기와 미국형 진드기의 알레르겐을 모두 검출할 수 있으며 특이항체를 사용하여 검출 감도가 뛰어나습니다. 또한 10분 이내에 결과확인 가능하며 쉽게 판별할 수 있습니다.

구성품



검사용 디바이스



버퍼용기 & 필터캡



일회용 멸균 면봉



사용설명서

BAROS-M 사용 가이드

<p>1 동봉된 면봉을 꺼내 수도물에 적신 후 테스트 하고자 하는 물질의 여러부분을 면봉으로 문질러 먼지를 채취합니다.</p>	<p>2 먼지가 묻은 면봉을 버퍼용기에 넣고 잘 섞은 후 버퍼용기의 양 옆을 눌러 면봉을 짜내듯이 꺼냅니다.</p>	<p>3 버퍼용기 상부에 노출필터캡을 결합시키고 꼭 눌러 줍니다.</p>	<p>4 카세트 "Sample" 주입구에 용액을 3~4 방울 떨어뜨립니다.</p>	<p>5 약 10분 후 테스트 결과를 확인할 수 있습니다.</p>
---	---	---	--	---

검출결과 판독

BAROS-M은 3개의 점을 이용하여 집먼지 진드기 알레르겐을 검출합니다. 검사점1과 검사점2는 각각 집먼지 진드기 알레르겐 1군, 2군을 의미합니다.



저농도 양성



검사점이 약하게 발색 된 경우

집먼지진드기의 알레르겐이 존재하므로 알레르기를 유발 할 수 있습니다. 해당 침구류 세탁을 통해 알레르겐을 제거하는 것을 권장합니다.

고농도 양성



검사점이 강하게 발색 된 경우

집먼지진드기의 알레르겐이 상당량 존재하므로 건강에 매우 해롭습니다. 고강도 세탁 또는 클리닝 업체를 통해 알레르겐 제거가 필요합니다.

음성



대조점만 발색된 경우

집먼지진드기의 알레르겐이 존재하지 않으므로 안심해도 됩니다.

재검사



대조점과 검사점 발색이 없는 경우

테스트가 정상적으로 이뤄지지 않은 경우로 재검사가 필요합니다.

※ 30분 이후의 결과는 신뢰하지 않습니다.

주의사항



1. 본 제품을 집먼지진드기 알레르겐 검출 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.
2. 소아나 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 사용 시 사용기간, 파손 및 변질 여부를 확인하시고 사용하십시오.
4. 평평한 곳에서 검사를 진행하시고, 버퍼용기를 수직으로 잡고 천천히 떨어뜨리십시오.
5. 30분 이후에 나온 결과를 신뢰할 수 없습니다.
6. 밝은 곳에서 검사용 디바이스를 가까이 보고 결과를 확인하십시오.
7. 색 구분에 어려움이 있거나 시력이 낮은 사람은 결과 확인이 어려울 수 있습니다.